

SEWING MACHINE TABLE

COMFOLOCK 1

СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY


РАВЕНСТВО






EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ






010001	1x	010002	1x	010003	1x	010004	1x
010005	1x	010006	1x	010007	1x	010009	1x
010026	1x						

020003	020004 1x	 1x 020006	020021	020034
1x 	020005 1x 		2x 	2x 
		1x 020010 		
		L 660		






030001	030003	030005	030006	030007	030008	030009
 3 * 16 24x	 6,2 * 50 13x	 4,2 * 16 10x	 2,9 * 13 2x	 φ6 2x	 φ4 2x	 M4 * 20 2x
030010	030011	030012	030013	030014	030015	
 φ6 4x	 φ15 13x	 φ18 6x	 L = 35 6x	 φ15 h12 6x	 φ8 * 30 6x	
030022	030023	030031	030033	4x 050001 		
 M 8 4x	 φ8 4x	 φ8 s2,5 4x	 4,2 * 13 11x			

 1x 040001	1x 040002 	1x 040003 	1x  S 4
---	---	---	---








010005






sewingtable.eu/manual/shvey stol.ru/ins.php







030033






1



2



90°



3

